

Soupapes

Overflow and safety valve

Modèle 58936 Soupape de sûreté échappement canalisé pour liquides - Laiton



Caractéristiques


Dimensions : DN25 à DN50 (1" à 2")

Raccordements : filetage Gaz suivant ISO 228-1

Tarages standards : de 1 à 16 bar

Température : de -10°C à +110°C

Matière : Laiton - joint FKM
(pour les pièces en contact avec le fluide)



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)
25	1"	18	30	G 1" F	G 1" F	36	30	132	41	41	0,31	0,70
32	1"1/4	20	37	G 1"1/4 F	G 1"1/4 F	40	35	152	50	50	0,39	1,07
40	1"1/2	24	43	G 1"1/2 F	G 1"1/2 F	48	40	175	58	58	0,42	1,65
50	2"	28	52	G 2" F	G 2" F	56	48	200	70	70	0,38	2,65

Fluides

Soupape pour liquides.

Pression de tarage

La pression de tarage de la soupape doit permettre de protéger l'installation et doit donc être inférieure à la pression maximum autorisée.

La pression de service de l'installation doit être inférieure de 5% minimum à la pression de tarage de la soupape de sécurité, pour s'assurer que la soupape se referme correctement après une opération de décharge.

Le tarage de la soupape est effectué en usine et la soupape est plombée.
La suppression du plombage fait perdre le bénéfice de la garantie consentie par le fabricant.

Débit d'échappement

La soupape doit être dimensionnée de manière à permettre un échappement suffisant pour le débit maxi voulu (voir tableau ci-dessous).

DN	Débit à 20°C (m3/h)			
	25	32	40	50
Tarage (bar)	Eau (m3/h)			
1	4212	6542	10146	12494
2	5957	9252	14348	17670
3	7296	11332	17573	21641
4	8424	13085	20292	24989
5	9419	14629	22687	27938
6	10318	16025	24852	30605
7	11145	17310	26843	33057
8	11914	18505	28697	35340
9	12637	19627	30438	37483
10	13320	20689	32084	39511
12	14592	22664	35146	43282
14	15761	24480	37962	46750
16	16849	26170	40584	49978

Instructions de montage et de maintenance

Installation

Les soupapes de sûreté doivent être montées en position verticale, le chapeau à ressort vers le haut. La fonction de sécurité des soupapes est aussi vérifiée et testée en position de montage horizontale.

Monter la soupape de sécurité de telle façon qu'elle ne soit exposée à aucune contrainte non admissible que ce soit statique, dynamique ou thermique.

Installation de la soupape : Pour visser la soupape sur l'installation, veiller à n'utiliser que la partie hexagonale du corps prévue à cet effet.

Lors de l'installation, veillez à ne pas dépasser le couple de serrage maximum (indiqué dans le tableau ci-dessous).

S'assurer que la tuyauterie est propre et exempt de corps étranger susceptible de détériorer la soupape.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques de la soupape, et selon les normes en vigueur.

Utilisation et maintenance

Attention : Le déclenchement de la soupape génère un échappement de produit qui peut atteindre des vitesses et températures très élevées et générer un bruit intense.

Sur les sites où l'échappement du fluide par le corps de l'appareil peut constituer un danger direct ou indirect pour le personnel, il est indispensable de prévoir les mesures de protection qui s'imposent, par exemple en utilisant un capot de protection.

De légères fuites peuvent être causées par la pénétration d'impuretés entre les surfaces d'étanchéité. Dans ce cas la soupape peut être nettoyée par un essai de décharge. Si après cette opération il y a toujours un défaut d'étanchéité, il provient sans doute d'une surface d'étanchéité endommagée. Il est alors nécessaire de changer la soupape.

Dans des conditions normales d'utilisation, la soupape de sûreté est un organe de sécurité qui doit être contrôlé périodiquement, selon les directives en vigueur.

Le bon fonctionnement de la soupape peut être contrôlé par un essai de décharge.

Pour provoquer manuellement une décharge de la soupape, il suffit de dévisser la molette située en haut du corps de soupape et de la revisser complètement après l'essai.

Normes et conformité

- Raccordement : filetage Gaz (BSP) suivant la norme EN ISO 228-1
- Conforme à la DESP, directive 2014/68/EU (anciennement 97/23/CE catégorie IV)
- Norme EN ISO 4126-1
- AD 2000- A2